INSPIRON[™]

セットアップ ガイド





INSPIRON™

セットアップ ガイド

メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使用する上で知っておくと便利な情報が記載されています。

↑ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

DELL™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、この文書の Microsoft® Windows® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴ、Inspiron、YOURS IS HERE、Dell On Call、および DellConnect は Dell Inc. の商標です。AMD、AMD Athlon、AMD Turion、AMD Sempron、および ATI Radeon は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vista、および Windows Vista スタートボタンロゴは、米国その他の国における Microsoft Corporation の商標まだは登録商標です。 Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. 所有の登録商標であり、Dell Inc. はライセンスに基づいて使用しています。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2009年8月 P/N 47J8X Rev. A00

目次

nspiron ノートパソコンのセットアップ5	メディアコントロール
コンピュータをセットアップする前に5	光学式ドライブの使い方30
AC アダプタを接続する6	ディスプレイの機能32
ネットワークケーブルを接続する	バッテリの取り外しおよび取り付け34
(オプション)7	ソフトウェアの機能36
電源ボタンを押す8	Dell Dock
Microsoft Windows をセットアップする 9	問題を解決するには40
ワイヤレスを有効または無効にする (オプション)10	ビープコード40
インターネットに接続する(オプション) 12	ネットワークの問題41
nspiron ノートパソコンの使用16	電源の問題41 メモリの問題43
右側の機能16	フリーズおよびソフトウェアの問題44
左側の機能18	
正面の機能20	サポートツールの使用
キーボード面の機能24	デルサポートセンター47
タッチパッドジェスチャ26	システムメッセージ48

目次

	ハードウェアに関する	
	トラブルシューティング	49
	Dell Diagnostics(診断)プログラム	49
d	お使いのオペレーティングシステムの復元!	53
	システムの復元	54
	Dell DataSafe Local Backup!	55
	Dell Factory Image Restore	57
	0Sの再インストール!	59
	困ったときは	•
Ľ	<u> </u>	Z
Ľ	ラクニカルサポートとカスタマーサービス(
Ľ		63
Ľ	テクニカルサポートとカスタマーサービス	63 63
_	テクニカルサポートとカスタマーサービス(DellConnect(63 63 64
P	テクニカルサポートとカスタマーサービス DellConnect	63 63 64 65
1	テクニカルサポートとカスタマーサービス (DellConnect	63 63 64 65 65
2	テクニカルサポートとカスタマーサービス 6 DellConnect	63 63 64 65 65 66
Ľ	テクニカルサポートとカスタマーサービス 6 DellConnect 6 オンラインサービス 6 24 時間納期案内電話サービス 6 製品情報 6 保証期間中の修理と返品について 6	63 63 64 65 65 66 67

詳細情報およびリソースの参照	.7
基本仕様	.7
付録	.7
Macrovision 製品通知	. 7
NOM (メキシコの公式規格) に関する情報 (メキシコのみ)	
索引	.79

Inspiron ノートパソコンのセットアップ

本項では、Inspiron[™] ノートパソコンのセットアップについて説明します。

コンピュータをセットアップ する前に

コンピュータを設置するときは、電源に近いこと、 換気のよい場所であること、そして、コンピュータを置く場所が平らであることを確認してください。

ノートパソコン周辺の空気の流れが悪くなると、オーバーヒートする恐れがあります。オーバーヒートを防ぐには、コンピュータの背面に少なくとも 10.2 cm、コンピュータの側面に少なくとも5.1 cm の空間を持たせることが必要です。キャビネットや引き出しなど、閉ざされた空間にコンピュータを設置して、電源を入れることはしないでください。

↑ 警告:通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、 埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。電源を入れた状態のコンピュータを、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは通常の現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。


↑ 警告:トレーニングを受けたサービス技術者 以外は、コンピュータカバーを外さないでく ださい。詳細なサービス手順については、 support.jp.dell.com/manuals の『サービスマ ニュアル』を参照してください。

☆ 注意:コンピュータの上に重いものや鋭利な ものを置くと、コンピュータに修復不可能な 損傷を与える恐れがあります。

AC アダプタを接続する


AC アダプタをコンピュータに接続し、コンセントまたはサージプロテクタに差し込みます。

★警告:AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピュータに修復不可能な損傷を与えたりする恐れがあります。




ネットワークケーブルを接続する(オプション)

有線ネットワーク接続を使用するには、ネットワークケーブルを接続します。



電源ボタンを押す




Microsoft Windows をセットアップする

デルのコンピュータには Microsoft® Windows® オペレーティングシステムが設定済みです。Windows をはじめて使用するときは、画面の説明に従ってセットアップしてください。これは必須の作業で、多少時間がかかる場合があります。Windows セットアップ画面には、使用許諾契約書の同意、プリファレンスの設定、インターネット接続のセットアップなど、いくつかの手順が示されます。

▲ 注意:オペレーティングシステムのセットアッププロセスを中断しないでください。中断すると、コンピュータが使用不能になり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になることがあります。

メモ: コンピュータの性能を最大限に発揮させるには、お使いのコンピュータ用の最新 BIOS とドライバを support.jp.dell.com からダウンロードしてインストールすることをお勧めします。

ワイヤレスを有効または無効にする(オプション)



ワイヤレスを有効にするには、次の手順に従います。

- 1. コンピュータの電源が入っていることを確認します。
- **2.** キーボードのワイヤレスキー (¼) を押します。

選択を確認するメッセージが画面に表示されます。

ワイヤレス有効



ワイヤレス無効



ワイヤレスを無効にするには、次の手順に従います。

キーボードのワイヤレスキー (x) をもう一度押して、すべてのワイヤレスを無効にします。

✓ メモ: ワイヤレスキーを使用すると、飛行機の機内でワイヤレス無線装置をオフにするよう指示された場合などに、コンピュータのすべてのワイヤレス無線装置(WiFi および Bluetooth®)を即座にオフにすることができます。

インターネットに接続する (オプション)

インターネットに接続するには、外付けモデムまたはネットワーク接続、および ISP (インターネットサービスプロバイダ) が必要です。

コンピュータの購入時に、外付け USB モデムまたは WLAN アダプタを注文しなかった場合は、Dell のウェブサイト(www.dell.com/jp)から購入できます。

有線接続のセットアップ

- ●ダイヤルアップ接続を使用する場合は、電話線をオプションの外付け USB モデムと壁の電話コネクタに接続してから、インターネット接続をセットアップします。
- DSL またはケーブル(衛星)モデム接続を使用している場合、セットアップの手順についてはご契約の ISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。

有線インターネット接続のセットアップを完了するには、14ページの「インターネット接続のセットアップ」の指示に従います。

ワイヤレス接続のセットアップ

ワイヤレスインターネット接続を使用するには、 その前にワイヤレスルータに接続する必要があり ます。

ワイヤレスルータへの接続をセットアップするに は、次の手順に従います。

Windows Vista® の場合

- コンピュータでワイヤレスが有効になっていることを確認します(10ページの「ワイヤレスを有効または無効にする」を参照)。
- 2. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 4. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

Microsoft Windows® 7 の場合

- コンピュータでワイヤレスが有効になっていることを確認します(10ページの「ワイヤレスを有効または無効にする」を参照)。
- **2.** 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 3. スタート ② → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと 共有センター → ネットワークへの接続をクリックします。
- 4. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

インターネット接続のセットアップ

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。各国で利用可能なオプションに関しては、ISP にお問い合わせください。

過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合、ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態についてISPに確認するか、後でもう一度接続してみてください。

ご契約の ISP 情報をご用意ください。ISP に登録 していない場合は、インターネットに接続する ウィザードを利用すると簡単に登録できます。 インターネット接続をセットアップするには、次 の手順に従います。

Windows Vista® の場合

- ✓ メモ:次の手順は、Windows のデフォルト表示に基づいているため、クラシック表示にしている場合は内容が異なることがあります。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2. スタート 3** → **コントロールパネル**をクリックします。
- 3. ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター → 接続またはネットワークのセットアップ → インターネットへの接続をクリックします。

インターネットへの接続ウィンドウが表示されます。

- ✓ メモ: どの接続タイプを選択すべきか分から ない場合は、選択についての説明を表示しますをクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 4. 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

Windows® 7 の場合

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 3. ネットワークと共有センター → 新しい接続またはネットワークのセットアップ → インターネットへの接続をクリックします。


インターネットへの接続ウィンドウが表示されます。

- メモ: どの接続タイプを選択すべきか分からない場合は、選択についての説明を表示しますをクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 4. 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

Inspiron ノートパソコンの使用

本項では、Inspiron™ ノートパソコンの機能について説明します。

右側の機能




1 ExpressCard スロット – 増設メモリ、有線通信とワイヤレス通信、マルチメディア、およびセキュリティ機能に対応する **34** mm 幅の ExpressCard を 1 枚装着できます。

メモ: お使いのコンピュータには、ExpressCard スロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。このダミーカードは保管しておき、ExpressCard をスロットに装着しない時に使用してください。他のダミーカードでは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがあります。


- 2 光学式ドライブ CD、および DVD の再生や記録に使用します。ディスクを光学式ドライブトレイにセットするときは、印刷されている側または書き込む側が上になるように注意してください。
- 3 取り出しボタン 押して、光学式ドライブトレイを取り出します。
- 4 USB 2.0 コネクタ マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、または MP3 プレーヤー などの USB デバイスを接続します。

左側の機能



- 1 セキュリティケーブルスロット 市販のセキュリティケーブルをコンピュータに取り付けます。 メモ: セキュリティケーブルを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルス ロットに対応するか確認してください。
- **2** AC アダプタコネクタ AC アダプタを接続して、コンピュータに電力を供給したり、バッテリーを充電したりします。
- 3 USB 2.0 コネクタ (2) マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、または MP3 プレーヤーなどの USB デバイスを接続します。
- 4 VGA コネクタ モニタやプロジェクタを接続します。
- 5 **含 ネットワークコネクタ** 有線ネットワークを使用する場合に、ネットワークデバイスまたはプロードバンドデバイスにコンピュータを接続します。

正面の機能



1 **電源 / バッテリーインジケータライト** – このライトは、AC アダプタまたはバッテリーから コンピュータに電力が供給されているときに、次の状態を示します。

	インジケータライトの ステータス	コンピュータの 状態	バッテリーの充電 レベル
AC アダプタ	白色で点灯	オン	充電中
		オフ / 休止状態	<90%
	白色で点滅	スタンバイ	充電中
	オフ	オフ / 休止状態	>90%
バッテリー	白色で点灯	オン	>10%
	白色で点滅	スタンバイ	>10%
	黄色で点灯	オン / スタンバイ	<10%
	オフ	オフ / 休止状態	適用なし

メモ: コンピュータに AC アダプタから電力が供給されているとき、バッテリーが充電されます。

- **2 アナログマイク** オプションのデュアルマイク付き内蔵カメラを搭載していない場合、このシングルマイクが会議やチャットに使用されます。
- **3 一 オーディオ出力 / ヘッドフォンコネクタ** ヘッドフォンや、パワードスピーカーまたはサウンドシステムを接続します。

Inspiron ノートパソコンの使用

- 4 **型** オーディオ入力 / マイクコネクタ マイクまたはオーディオプログラムで使用する入力信号に接続します。
- **5** SD/MMC MS/Pro **7-in-1 メディアカードリーダー** 次のデジタルメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、ビデオ、文書を、簡単な操作で表示 / 共有できます。
 - SD メモリカード

メモリスティック

• SDHC カード

• メモリスティック PRO


● マルチメディアカード(MMC)

• xD ピクチャカード (タイプ M およびタイプ H)

MMC+

メモ: お使いのコンピュータには、メディアカードスロットにプラスチック製のダミーカードが 取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。こ のダミーカードは保管しておき、メディアカードをスロットに装着しない時に使用してください。 他のダミーカードはお使いのコンピュータに合わない可能性があります。

キーボード面の機能



- 1 キーボード キーボードの詳細に関しては、お使いのコンピュータのハードドライブまたは support.jp.dell.com/manuals にある『Dell テクノロジガイド』を参照してください。
- 2 タッチパッドボタン (2) マウスと同様に左右のクリック機能があります。
- 3 タッチパッド 表面を軽くたたくことによって、マウスと同じ操作(カーソルの移動、選択した項目のドラッグまたは移動、左クリック)ができます。スクロール機能やズーム機能にも対応しています。詳細に関しては、26ページの「タッチパッドジェスチャ」を参照してください。

タッチパッドジェスチャ

スクロール

コンテンツをスクロールできます。次のようなスクロール機能を使用できます。

従来のスクロール – 上下または左右にスクロールできます。

上下にスクロールするには:



縦のスクロールゾーン(タッチ パッドの右端)で指を上下に動 かします。

左右にスクロールするには:



横のスクロールゾーン(タッチ パッドの下端)で指を左右に動 かします。 **サーキュラースクロール** – 上下または左右にスクロールできます。

上下にスクロールするには:



縦のスクロールゾーン(タッチ パッドの右端)で指を動かしま す。反時計回りに円を描くと上 へスクロールし、時計回りに円を 描くと下へスクロールします。

左右にスクロールするには:



横のスクロールゾーン(タッチパッドの下端)で指を動かします。時計回りに円を描くと右へスクロールし、反時計回りに円を描くと左へスクロールします。

ズーム

画面コンテンツの表示を拡大 / 縮小できます。次のようなズーム機能を使用できます。

ワンフィンガーズーム - 拡大または縮小できます。

拡大表示:



ズームゾーン(タッチパッドの 左端)で指を上へ動かします。

縮小表示:



ズームゾーン(タッチパッドの 左端)で指を下へ動かします。

メディアコントロール

メディアコントロールキーはキーボードにあります。

メディアコントロールを使用するには、必要なキーを押します。メディアコントロールキーを設定するには、BIOS ユーティリティまたは Windows モビリティセンターを使用します。

BIOS ユーティリティ -

- 1. POST (Power On Self Test) の間に <F2> を押して、BIOS ユーティリティに入ります。
- 2. Function Key Behavior (ファンクションキーの動作) で、Multimedia Key First (マルチメディアキーを優先) または Function Key First (ファンクションキーを優先) を選択します。

Multimedia Key First(マルチメディアキーを優先) – デフォルトオプションです。マルチメディアキーを押すと、関連付けられたアクションが実行されます。ファンクションキーを使用するには、<Fn> キーを押しながらファンクションキーを押します。

Function Key First (ファンクションキーを優先) – ファンクションキーを押すと、関連付けられたアクションが実行されます。マルチメディアキーを使用するには、<Fn> キーを押しながらマルチメディアキーを押します。

✓ メモ: Multimedia Key First (マルチメディアキーを優先) オプションは、オペレーティングシステムでのみアクティブです。

Windows モビリティセンター -

- 1. < (3) > <X> を押して、Windows モビリティセンターを起動します。
- 2. Function Key Row (ファンクションキーの列) で、Function Key (ファンクションキー) または Multimedia Key (マルチメディアキー) を選択します。




光学式ドライブの使い方

光学式ドライブは、CD、およびDVDの再生や記録に使用します。ディスクを光学式ドライブトレイにセットするときは、印刷されている側または書き込む側が上になるように注意してください。

光学式ドライブにディスクをセットするには、次の手順に従います。

- 1 光学式ドライブの取り出しボタンを押します。
- 2. トレイを引き出します。
- 3. 光学式ドライブトレイの中央に、ラベルのある方を上にしてディスクを置き、ディスクをスピンドルにきちんとはめ込みます。
- 4. トレイをドライブに押し戻します。


Inspiron ノートパソコンの使用



- **1** ディスク
- 2 スピンドル
- 3 光学式ドライブトレイ
- 4 取り出しボタン

ディスプレイの機能

ディスプレイパネルには、オプションのカメラとそれに付属のデュアルデジタルマイクがあります。



- **1 左デジタルアレイマイク (オプション)** ビデオ会議やボイス録音用に高品質のサウンドを提供します。
- 2 カメラアクティビティインジケータ (オプション) カメラがオンかオフかを示します。お使いのコンピュータのご購入時の選択によっては、コンピュータにカメラが搭載されていない場合があります。
- 3 カメラ (オプション) ビデオキャプチャ、会議、およびチャット用のビルトインカメラです。 お使いのコンピュータのご購入時の選択によっては、コンピュータにカメラが搭載されていない 場合があります。
- **4 右デジタルアレイマイク (オプション)** ビデオ会議やボイス録音用に高品質のサウンドを提供します。
- 5 モニター モニターの詳細に関しては、お使いのコンピュータのハードドライブまたは support.jp.dell.com/manuals にある『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

バッテリの取り外しおよび 取り付け

警告∶本項の手順を開始する前に、コンピュー 夕に付属しているガイドの、安全にお使いい ただくための注意事項を読み、その指示に 従ってください。

警告:適切でないバッテリーを使用すると、 火災または爆発を引き起こす可能性がありま す。このコンピュータでは、必ず Dell から 購入したバッテリのみを使用してください。 別のコンピュータのバッテリーを使用しない でください。




 警告 バッテリーを取り外す前に、コンピュー
 コンピュー
 コンピー
 コンピ タをシャットダウンし、外付けのケーブル (AC アダプタなど)を取り外してください。

バッテリーを取り外すには、次の手順に従います。

- 1. コンピュータの電源を切り、裏返しにします。
- 2 カチッと所定の位置に収まるまでバッテリー リリースラッチをスライドさせて、アンロッ クします。
- 3 バッテリーをスライドさせてバッテリーベイ から取り出します。

バッテリーを交換するには、次の手順に従います。 カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーを バッテリーベイにスライドさせます。



ソフトウェアの機能

✓ メモ:本項で説明する機能の詳細に関しては、お使いのコンピュータのハードドライブまたはデルサポートサイト

support.jp.dell.com/manuals にある『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

生産性アプリケーションと通信

お使いのコンピュータで、プレゼンテーション、パンフレット、グリーティングカード、ちらし、表計算シートを作成することができます。またデジタル写真や画像の編集や表示も可能です。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアについては、注文書で確認してください。

コンピュータをインターネットに接続すると、 Web サイトへのアクセス、電子メールアカウント のセットアップ、ファイルのアップロードとダ ウンロードなどができます。

エンターテイメントとマルチメディア

お使いのコンピュータで、ビデオの再生、ゲーム、 音楽の再生やインターネットラジオの聴取などが できます。

デジタルカメラや携帯電話などのポータブルデバイスから、写真やビデオファイルをダウンロードしたり、コピーしたりすることもできます。オプションのソフトウェアアプリケーションを使用して、音楽ファイルやビデオファイルを整理、作成し、それを MP3 プレーヤーやハンドヘルドエンターテイメントデバイスなどのポータブル製品に保存したり、テレビ、プロジェクタ、ホームシアター機器を接続して直接再生、表示したりすることができます。

デスクトップのカスタマイズ

デスクトップをカスタマイズして、外観、解像度、 壁紙、スクリーンセーバーなどを変更できます。 デスクトップをカスタマイズするには、次の手順 に従います。

Windows Vista® の場合

- デスクトップの何もない領域で右クリックします。
- カスタマイズをクリックすると、デザインと サウンドのカスタマイズウィンドウが表示されます。

Windows® 7 の場合

- デスクトップの何もない領域で右クリックします。
- 2. カスタマイズをクリックすると、Change the visuals and sounds on your computer (コンピュータのビジュアルとサウンドの変更)ウィンドウが開き、カスタマイズオブションの説明が表示されます。

電源設定のカスタマイズ

オペレーティングシステムの電源オプションを使用して、お使いのコンピュータの電源管理を設定できます。デルのコンピュータにインストールされている Microsoft Windows オペレーティングシステムには、次の3つのオプションがデフォルトで用意されています。

- バランス(Dell 推奨) ユーザーの必要に応じてフルパフォーマンスを提供し、非アクティブな状態の間は電源を節約します。
- •省電力 システムのパフォーマンスを低下させてコンピュータの寿命を最大化するとともに、コンピュータの使用期間全体を通して使用される電力を削減することにより、コンピュータの消費電力を節約します。
- •高パフォーマンス 実行されるアクティビ ティに合わせてプロセッサの処理速度を調整 し、システムパフォーマンスを最大化するこ とにより、最高レベルのシステムパフォーマン スが実現します。

新しいコンピュータへの情報の転送

新しいコンピュータにデータを転送するには、次の 手順に従います。

Windows Vista® の場合

- ▶ メモ:次の手順は、Windows のデフォルト表示に基づいているため、クラシック表示にしている場合は内容が異なることがあります。
- 1. スタート ③ → コントロールパネル → システムとメンテナンス → ウェルカムセンター → ファイルと設定の転送をクリックします。 ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示された場合は、続行をクリックします。
- **2. Windows Easy Transfer** ウィザードの指示に 従います。

Windows® 7 の場合

- 1. スタート
 ⁽³⁾ → コントロールパネルをクリックします。
- 2. 検索ボックスに転送と入力し、Transfer files from another computer (別のコンピュータからファイルを転送する) をクリックします。
- **3. Windows Easy Transfer** ウィザードの指示に 従います。

データのバックアップ

コンピュータのファイルやフォルダは、定期的に バックアップすることをお勧めします。

ファイルをバックアップするには、次の手順に従います。

Windows Vista® の場合

- 1. スタート ② → コントロールパネル → システムとメンテナンス → バックアップと復元センター → ファイルのバックアップをクリックします。ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示された場合は、続行をクリックします。
 - ✓ **メモ**: Windows Vista のエディションによっては、コンピュータ全体をバックアップするオプションがあります。
 - ファイルのバックアップウィザードの指示に 従います。

Windows® 7 の場合

- スタート ③ → コントロールパネル → シス テムとセキュリティ → バックアップと復元を クリックします。
- 2. バックアップの設定をクリックします。
- **3. バックアップの設定**ウィザードの指示に従い ます。

Dell Dock

Dell Dock は、よく使われるアプリケーション、ファイル、およびフォルダに簡単にアクセスするためのアイコングループです。次のように、Dock をカスタマイズできます。

- アイコンを追加または削除する
- 関連するアイコンをカテゴリごとにグループ化する
- Dock の色や位置を変更する
- ●アイコンの動作を変更する



カテゴリを追加する

- 1. Dock を右クリックし、Add(追加)→
 Category(カテゴリ)をクリックします。
 Add/Edit Category(カテゴリの追加/編集)
 ウィンドウが表示されます。
- 2. Title (タイトル) フィールドにカテゴリのタイトルを入力します。
- 3. Select an image: (画像の選択:) ボックスか らカテゴリのアイコンを選択します。
- 4. 保存をクリックします。

アイコンを追加する

Dock またはカテゴリにアイコンをドラッグ&ドロップします。

カテゴリまたはアイコンを削除する

- Dock のカテゴリまたはアイコンを右クリックし、Delete shortcut (ショートカットの削除)または Delete category (カテゴリの削除)をクリックします。
- 2. 画面の指示に従います。

Dock をカスタマイズする

- Dock を右クリックし、Advanced Setting... (詳細設定...) をクリックします。
- 2. 希望するオプションを選択して、Dock をカスタマイズします。

問題を解決するには

このセクションでは、コンピュータのトラブルシューティングについて説明します。次のガイドラインを使用しても問題が解決しない場合は、47ページの「サポートツールの使用」または69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

ビープコード

お使いのコンピュータの起動時に、エラーまたは 問題が発生した場合、ビープ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビープ音はビープ コードと呼ばれ、問題を特定します。ビープコー ドを書き留めて、デルにお問い合わせください(69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

↑ 警告:トレーニングを受けたサービス技術者 以外は、コンピュータカバーを外さないでく ださい。詳細なサービス手順については、 support.jp.dell.com/manuals の『サービスマ ニュアル』を参照してください。

✓ メモ:部品を交換するには、
support.jp.dell.com/manuals にある『サービスマニュアル』を参照してください。

ビープコード 考えられる問題

1	マザーボードの障害の可能性 - BIOS ROM Checksum エラー
2	RAM が認識されない
	メモ:メモリモジュールを取り付けまたは交換した場合は、メモリモジュールが正しく装着されていることを確認します。
3	マザーボードの障害の可能性 - チップセットエラー
4	RAM 書き込み / 読み取り障害
5	リアルタイムクロック障害
6	ビデオカードまたはチップの障害
7	プロセッサの障害
8	モニターの障害

ネットワークの問題 ワイヤレス接続

ワイヤレスネットワーク接続が失われた場合 –

ワイヤレスルーターがオフラインになっている か、コンピュータ上でワイヤレスが無効になって います。

- ●ワイヤレスルーターの電源がオンであり、データソース(ケーブルモデムまたはネットワークハブ)に接続されていることを確認します。
- 電気的な干渉によってワイヤレス接続がブロックまたは中断されている可能性があります。コンピュータをワイヤレスルーターのそばに移動してみます。
- ●ワイヤレスルーターを接続し直します(13ページの「ワイヤレス接続のセットアップ」を参照)。

有線接続

ネットワーク接続が失われた場合 – ケーブルが 緩んでいるか、ケーブルが損傷しています。ケー ブルがしっかりと差し込まれ、損傷を受けていな いことを確認します。

電源の問題

電源ライトが消灯している場合 - コンピュータの電源が切れているか、電力が供給されていないか、休止状態になっています。

- 電源ボタンを押します。コンピュータが電源 オフか休止状態になっていた場合は、通常の 動作が再開されます。
- 電源ケーブルをコンピュータの電源コネクタ とコンセントの両方にしっかりと装着し直し ます。
- AC アダプタが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され、電源タップがオンになっているか確認します。また、電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお使いの場合は、それらを一時的に取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。

- ●電気スタンドなどの別の電化製品で試して、 コンセントが機能しているか確認します。
- ●AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタにライトがある場合、AC アダプ タのライトが点灯しているか確認します。

電源ライトが白色に点灯していて、コンピュータ の応答がない場合 – コンピュータの電源が切れて いるか、休止状態になっているか、モニターが反 応していない可能性があります。

- 電源ボタンを押します。コンピュータが電源 オフか休止状態になっていた場合は、通常の 動作が再開されます。
- モニターに反応がない場合は、電源ボタンを押し続けてコンピュータの電源を切った後、もう一度電源を入れます。
- 問題を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

電源ライトが白色に点滅していて、コンピュータ の応答がない場合 – コンピュータがスタンバイ状 態になっているか、モニターが反応していない可 能性があります。

- キーボードのキーを押したり、接続したマウスを動かしたり、タッチパッド上で指を動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。
- モニターに反応がない場合は、電源ボタンを押し続けてコンピュータの電源を切った後、 もう一度電源を入れます。
- ●問題を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

電源ライトが黄色に点灯していて、コンピュータ の応答がない場合 – バッテリー残量不足でコン ピュータがスタンバイ状態になっているか、モニ ターが反応していない可能性があります。

AC アダプタを接続して、コンピュータに電力を 供給し、バッテリーを充電します。

- ●接続したマウスを動かしたり、タッチパッド 上で指を動かしたりすると、通常の動作が再 開されます。
- モニターに反応がない場合は、電源ボタンを押し続けてコンピュータの電源を切った後、もう一度電源を入れます。
- ●問題を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

電気的な干渉によってコンピュータが受信できない場合 - 迷惑信号が他の信号を中断またはブロックして妨害しています。電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウスの延長ケーブル。
- 1 つの電源タップに接続されているデバイスが 多すぎる
- ●同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

メモリの問題

メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 –

- ●開いているファイルをすべて保存してから閉 じ、使用していない実行中のプログラムをす べて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- メモリモジュールをコネクタに装着し直します(手順に関しては、support.jp.dell.com/manualsにある『サービスマニュアル』を参照)。
- ●問題を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

その他のメモリの問題が発生する場合 -

- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します (49 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。
- 問題を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

フリーズおよびソフトウェア の問題

コンピュータが起動しない場合 - 電源ケーブルが コンピュータとコンセントにしっかりと接続され ているか確認します。

プログラムの反応が停止した場合 -

プログラムを終了するには、次の手順に従います。

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2. **アプリケーション**をクリックします。
- 3. 応答のないプログラムを選択します。
- 4. タスクの終了をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする場合 – ソフトウェアのマニュアルを参照します。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

▼モ:通常、ソフトウェアのインストール手順は、そのマニュアルまたは CD に収録されています。

コンピュータが応答しなくなるか、画面が青色(ブルースクリーン)になった場合 –

↑ 警告:オペレーティングシステムのシャット ダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。 キーボードのキーを押したり、マウスを動かして もコンピュータが応答しない場合は、コンピュー タの電源が切れるまで、電源ボタンを 8 ~ 10 秒以 上押し続けます。電源が切れたら、コンピュータを 再起動します。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® オペレー ティングシステム向けに設計されている場合 –

プログラム互換性ウィザードを実行します。プログラム互換性ウィザードは、旧バージョンのオペレーティングシステムに似た環境で動作するようにプログラムを設定します。

Windows Vista® の場合

- 1. スタート ② → コントロールパネル → プログラム → 古いプログラムをこのバージョンのWindows で使用の順にクリックします。
- プログラム互換性ウィザードの開始画面で、 次へをクリックします。
- 3. 画面の指示に従います。

Windows® 7 の場合

- スタート 69 をクリックします。
- 検索ボックスに、古いプログラムをこのバージョンの Windows で使用 と入力し、〈Enter〉を押します。
- 3. プログラム互換性ウィザードの指示に従います。

その他のソフトウェアの問題が発生する場合 -

- すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します。
- ●ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライブまたは CD を調べます。
- •開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタート
 ユタート
 シャットダウンします。
- トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフトウェアの製造元に問い合わせます。
 - プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認します。

- お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

サポートツールの使用

デルサポートセンター

デ**ルサポートセンター**は、必要なサービス、サポートおよびシステム特有の情報を見つけるのに役立ちます。

起動するには、タスクバーの アイコンをクリックします。

デルサポートセンターホームページには、お使いのコンピュータのモデル番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、およびサービスの問い合わせ先情報が表示されます。

デルサポートセンターホームページには次の項目にアクセスするリンクもあります。



セルフヘルプ (トラブルシューティング、セキュリティ、システムパフォーマンス、ネットワーク / インターネット、バックアップ / リカバリ、および Windows オペレーティングシステム)



警告(テクニカルサポートによるお 使いのコンピュータに関する警告)



「デルによるサポート(DellConnect™による技術サポート、カスタマーサービス、トレーニングとチュートリアル、デルヘルプデスクによるハウツーヘルプ、およびPC CheckUp によるオンラインスキャン)



お使いのシステムについて(システムマニュアル、保証情報、システム情報、アップグレードとアクセサリ)

デルサポートセンターおよび利用できるサポート ツールの詳細に関しては、support.jp.dell.com の サービスタブをクリックしてください。

システムメッセージ

コンピュータに問題やエラーがある場合、その原 因と解決方法の特定に役立つシステムメッセージ が表示されることがあります。

ルメモ:表示されたメッセージが以下の例にない 場合は、オペレーティングシステムまたは、メッ セージが表示されたときに実行されていたプロ グラムのマニュアルを参照してください。ある いは、お使いのコンピュータのハードドライブ またはsupport.jp.dell.com/manuals にある 『Dell テクノロジガイド』を参照するか、デ ルにお問い合わせください(サポートについ ては、69ページの「デルへのお問い合わせ」を 参照)。

No hoot device available – ハードドライブ上に起 動可能なパーティションが存在しない、ハードド ライブケーブルがしっかりと接続されていない、 または起動可能なデバイスが存在しません。

- ハードドライブが起動デバイスの場合、ケー ブルがドライブに適切に取り付けられていて、 起動デバイスとしてパーティション分割され ていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動し、起動 順序の情報が正しいかどうかを確認します(お 使いのコンピュータのハードドライブまたは support.jp.dell.com/manuals にある 『Dell テ クノロジガイド』を参照)。

No timer tick interrupt – システム基板上のチップ が誤動作しているかまたはシステム基板障害の可 能性があります(サポートが必要な場合は、69) ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

ハードウェアに関する トラブルシューティング

デバイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを利用して OS とハードウェアの不適合の問題を解決できます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを 開始するには、次の手順に従います。

- **1. スタート ⑤** → **ヘルプとサポート**をクリック します。
- 検索フィールドに ハードウェア トラブルシューティング と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3. 検索結果のうち、問題を最もよく表している オプションを選択し、残りのトラブルシュー ティング手順に従います。

Dell Diagnostics (診断) プログラム

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートに問い合わせる前に、44ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項を実行し、Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行してください。

- メモ: Dell Diagnostics (診断) プログラム は Dell コンピュータでのみ機能します。
- メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプション なので、出荷時にすべてのコンピュータに付 属しているわけではありません。

テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。POST (Power On Self Test) の間に <F2>を押して、BIOS ユーティリティに入ります。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを、ハードディスクドライブまたはお使いのコンピュータに付属する『Drivers and Utilities CD』から起動します。

Dell Diagnostics をハードドライブから 起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

- メモ: コンピュータの画面に画像が表示されない場合は、テルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- コンピュータが、正常に機能していることが 確認済みのコンセントに接続されていることを確かめます。
- コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。起動メニューから Diagnostics (診断)を選択し、<Enter> を押します。コンピュータで起動前システムアセスメント (PSA) が起動することがあります。

- ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして再度試します。
- ▼ **メモ**:診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities CD』から Dell Diagnostics (診断)を実行します。

PSA が起動した場合は、次の手順に従います。

- a. PSA がテストを開始します。
- b. PSA が正常に完了すると、No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended). (このシステムには問題は見つかりませんでした。残りのメモリテストを実行しますか?実行には30分以上かかります。続行しますか?(推奨))というメッセージが表示されます。

- c. メモリに問題がある場合は <y> を押します。問題がない場合は <n> を押します。 Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. (Dell Diagnostics (診断) プログラムユーティリティーパー ティションの起動中。続けるには任意の キーを押します)というメッセージが表示 されます。
- d. 任意のキーを押して、Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウを表示します。

PSA が起動しない場合は、次の手順に従います。

任意のキーを押してハードドライブ上の診断ユーティリティパーティションから Dell Diagnostics (診断)プログラムを起動し、Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウを表示します。

- 1. 実行するテストを選択します。
- 2. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を書き留めて、デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

- ▼ ★ モ: 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。サービスタグは、デルに問い合わせたときに、コンピュータを特定するのに役立ちます。
- テストが完了したら、テスト画面を閉じて、 Choose An Option (オプションの選択) ウィン ドウに戻ります。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了し、 コンピュータを再起動するには、Exit (終了) を クリックします。

『Drivers and Utilities ディスク』からの Dell Diagnostics(診断)プログラムの起動

- 1. 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。
- 2. コンピュータをシャットダウンして再起動し、 DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押 します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして再度 試します。

- ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/ CD-RW をハイライト表示して <Enter> を押します。
- **4.** 表示されたメニューから **Boot from CD-ROM** オプションを選択し、<**Enter**>を押します。
- **5.1**を入力して、CDのメニューを開始し、<Enter>を 押して続行します。
- 6. 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- 7. 実行するテストを選択します。

- 8. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を書き留めて、デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- ▼ メモ: 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。サービスタグは、デルに問い合わせたときに、コンピュータを特定するのに役立ちます。
- テストが完了したら、テスト画面を閉じて、 Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。
- **10.** Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了し、 コンピュータを再起動するには、**Exit (終了)** を クリックします。
- 11. 『Drivers and Utilities』 ディスクを取り出します。

お使いのオペレーティングシステムの復元

次の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます。

- システムの復元は、データファイルに影響を与えることなく、コンピュータを以前の動作状態に戻します。データファイルを保護しながら、オペレーティングシステムを復元する最初の解決策として、システムの復元を使用してください。
- Dell DataSafe Local Backup は、データファイルを消去することなく、お使いのハードドライブを、コンピュータを購入されたときの状態に戻します。システムの復元で問題を解決できなかった場合は、このオプションを使用します。
- Dell Factory Image Restore は、お使いのハードディスクドライブをコンピュータご購入時の動作状態に戻します。この手順はハードディスクドライブ内の全データを永久に削除し、またコンピュータを受け取った後にインストールしたプログラムもすべて削除します。Dell Factory Image Restore(デル出荷時のイメージの復元)は、システムの復元を実行しても OS の問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。
- ●コンピュータに『オペレーティングシステム』 ディスクが付属している場合は、この CD を使 用してオペレーティングシステムを復元でき ます。ただし、『オペレーティングシステム』 ディスクを使用した場合も、ハードディスク ドライブ上のデータはすべて削除されます。 このディスクは、システムの復元を実行して もオペレーティングシステムの問題が解決し なかった場合にのみ使用してください。

システムの復元

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windowsオペレーティングシステムのシステムの復元オプションを使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元オプションによってコンピュータに行なわれる変更は、完全に元に戻すことが可能です。

- ☆ 注意:データファイルの定期的なバックアップを行ってください。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。
- メモ:このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用なので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック 表示に設定していると動作しない場合があり ます。

システムの復元の開始

- 1. **スタート** をクリックします。
- **2. 検索の開始**ボックス に **システムの復元** と入力 し、<Enter> を押します。
- メモ:ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者でない場合は、管理者に問い合わせて目的の操作を続行します。
 - 3. 次へをクリックし、画面の指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決しなかった場合は、最後に行ったシステムの復元を取り消すことができます。

最後のシステムの復元を元に戻す

- ▼4: 最後のシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1. **スタート** 6 をクリックします。
- **2. 検索の開始**ボックスに **システムの復元** と入力 し、<Enter> を押します。
- **3. 以前の復元を取り消す**をクリックして、次へを クリックします。

Dell DataSafe Local Backup

メモ:地域によっては、Dell DataSafe Local Backup を利用できない場合があります。

Dell DataSafe Local Backup は、ウイルス攻撃によってデータを失った場合、誤って重要なファイルやフォルダを削除した場合、またはハードドライブがクラッシュした場合にコンピュータを復元する、バックアップおよびリカバリアプリケーションです。

このアプリケーションには以下の機能があります。

- ファイルやフォルダを復元する
- 既存の個人ファイルやデータを消去することなく、ハードドライブを、コンピュータを購入されたときの状態に戻す

バックアップをスケジュールするには、次の手順 に従います。

- タスクバーの Dell DataSafe Local アイコン
 をダブルクリックします。
- コンピュータ内の全データの自動バックアップを作成およびスケシュールするには、Full System Backup (フルシステムバックアップ)を選択します。

データを復元するには、次の手順に従います。

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 最近増設した内蔵ハードウェアがあれば取り 外し、USB ドライブやプリンタなどのデバイ スを取り外します。
- ✓ **メモ**:モニター、キーボード、マウス、およ び電源ケーブルは取り外さないでください。
- 3. コンピュータの電源を入れます。
- 4. Dell ロゴが表示されたら、<F8> を数回押して 詳細ブートオプションウィンドウにアクセス します。

- ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして再度試します。
- Repair Your Computer (お使いのコンピュータ の修復) を選択します。
- 6. Dell Factory Image Recovery and DataSafe Options (Dell Factory Image Recovery および DataSafe オプション)を選択し、画面の指示に従います。
- ✓ メモ:復元するデータのサイズによっては、 復元に1時間以上かかることがあります。
- ✓ メモ:詳細に関しては、support.jp.dell.com
 で Knowledge Base 文書 353560 を参照して
 ください。

Dell Factory Image Restore

☆ 注意:Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元)を使用すると、ハードドライブ上のデータが完全に削除され、コンピュータ購入後にインストールしたアプリケーションがすべて削除されます。できる限り、このオプションを使用する前にデータをバックアップするようにしてください。Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元)は、システムの復元を実行しても OS の問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。

メモ: Dell Factory Image Restore(デル出荷時のイメージの復元)は、一部の地域、一部のコンピュータでは利用できません。

Dell Factory Image Resotre は、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。このオプションを実行すると、お使いのハードディスクドライブはコンピュータご購入時の状態に戻ります。

コンピュータ購入後に追加したすべてのプログラムやファイル、およびデータファイルが、ハードドライブから完全に削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。Dell Factory Image Restore(デル出荷時のイメージの復元)を使用する前に、すべてのデータをバックアップしてください。

- 1. コンピュータの電源を入れます。Dell ロゴが 表示されたら、<F8> を数回押して**詳細ブート** オプションウィンドウにアクセスします。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして再度 試します。
- Repair Your Computer (お使いのコンピュータ の修復) を選択します。
- System Recovery Options (システム回復オプション) ウィンドウが表示されます。

- 4. キーボードレイアウトを選択して、**Next (次へ)** をクリックします。
- 5. 回復オプションにアクセスするには、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドプロンプトにアクセスするには、ユーザー名フィールドに administrator と入力し、OK をクリックします。
- 6. Dell Factory Image Restore をクリックします。Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) の初期画面が表示されます。
- ▼ メモ:使用する構成によっては、Dell Factory Tools (デルファクトリーツール)、Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) の順番で選択しなければならない場合もあります。

- 7. 次へをクリックします。データの削除を確認 する画面が表示されます。
- メモ: Factory Image Restore (出荷時のイメージの復元) を続行しない場合は、Cancel (キャンセル) をクリックします。
- 8. ハードドライブの再フォーマット、およびシステムソフトウェアの工場出荷時の状態への復元を続行するかどうかを確認するチェックボックスをオンにして、次へをクリックします。復元処理が開始されます。復元処理が完了するまで5分以上かかる場合があります。オペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示されます。
- Finish (完了) クリックして、コンピュータを 再起動します。

OS の再インストール

作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows オペレーティングシステムを再インストール することを検討する前に、Windows デバイスドライバのロールバックを試してみます。

デバイスドライバをロールバックするには、次の 手順に従います。


- 1. スタート 🚱 をクリックします。
- 2. **コンピュータ**を右クリックします。
- プロパティ → デバイスマネージャをクリック します。
- 4. 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックし、プロパティをクリックします。
- **5. ドライバ**タブ → **ドライバのロールバック**をク リックします。

デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合、システムの復元を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻します。

注意:インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードドライブ上のすべてのデータファイルのバックアップを作成してください。標準的なハードドライブ構成では、プライマリハードドライブとはコンピュータによって最初に認識されるハードディスクドライブです。

Windows を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- Dell 『オペレーティングシステム』ディスク
- Dell 『Drivers and Utilities』ディスク



Microsoft Windows の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- 1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- プイスクを挿入します。
- Install Windows (Windows のインストール) というメッセージが表示されたら、Exit (終 了) をクリックします。
- 4. コンピュータを再起動します。

- DELL ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、0S のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待 ち、コンピュータをシャットダウンして再度 試します。
- ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更 します。次回の起動時には、コンピュータは セットアップユーティリティで指定したデバ イスに従って起動します。
- 6. 起動デバイスのリストが表示されたら、CD/ DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して <Enter> を押します。
- 7. 任意のキーを押して CD から起動し、画面の指示に従ってインストールを完了します。

困ったときは

コンピュータに何らかの問題が発生した場合は、問題の診断と解決のために次の手順を行います。

- コンピュータで発生している問題に関する情報および手順については、40ページの「問題を解決するには」を参照してください。
- トラブルシューティング情報の詳細に関しては、お使いのコンピュータのハードドライブまたは support.jp.dell.com/manuals にある『Dell テクノロジガイド』を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムの実行手順については、49 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。
- 4.68 ページの Diagnostics (診断) チェックリストに記入してください。

- 5. インストールとトラブルシューティングの 手順については、デルサポートサイト support.jp.dell.com をご覧ください。 デルサポートオンラインのより詳細なリストについては、64ページの「オンラインサービス」を 参照してください。
- 6. これまでの手順で問題が解決しない場合は、 67ページの「お問い合わせになる前に」を参 照してください。
- ✓ メモ: デルサポートへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。 サポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。
- ✓ メモ: Dell エクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、 エクスプレスサービスコードを入力すると、電話 は適切なサポート担当者に転送されます。エクス プレスサービスコードをお持ちでない場合は、 Dell Accessories フォルダを開き、エクスプレス **サービスコード**アイコンをダブルクリックします。 その後は、表示される指示に従ってください。



✓ メモ:これらのサービスはアメリカ合衆国以 外の地域では利用できない場合があります。 サービスが利用可能かどうかに関しては、最 寄りのデル担当者へお問い合わせください。

テクニカルサポートとカスタ マーサービス

Dell 製品に関するお問い合わせは、デルのテクニ カルサポートをご利用ください。サポートスタッ フがコンピュータによる診断に基づいて、正確な 回答を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになる ときは、67 ページの「お問い合わせになる前に」を お読みいただいた上で、お住まいの地域の連絡 先を参照するか、support.jp.dell.com をご覧くだ さい。

DellConnect

DellConnect[™] は簡単なオンラインアクセスツール です。デルのサービスおよびサポート担当者は、こ のツールを使用してブロードバンド接続を通じてお 客様のコンピュータにアクセスし、お客様の監視の 下で問題の診断と修復を行うことができます。詳細 については、www.dell.com/dellconnect をご覧く ださい。

オンラインサービス

Dell 製品およびサービスについては、次のウェブ サイトをご覧ください。

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (アジア/太平洋諸国)
- www.dell.com/jp(日本)
- www.euro.dell.com (ヨーロッパ)
- www.dell.com/la(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへのアクセスには、次のウェブサイトおよび電子メールアドレスをご利用ください。

デルサポートサイト

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (日本)
- support.euro.dell.com (ヨーロッパ)

デルサポートの電子メールアドレス

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- apsupport@dell.com(アジア太平洋地域)

デルのマーケティングおよびセールスの 電子メールアドレス

- apmarketing@dell.com (アジア / 太平洋諸国のみ)
- sales_canada@dell.com (カナダのみ)

匿名 FTP (file transfer protocol)

ftp.dell.com

ユーザー anonymous としてログインし、パスワードには電子メールアドレスを入力してください。

24 時間納期案内電話サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、support.jp.dell.comにアクセスするか、24 時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。お住まいの地域の電話番号については、69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に 関する問題がある場合は、デルカスタマーケアに ご連絡ください。お電話の際は、納品書または出 荷伝票をご用意ください。お住まいの地域の電話 番号については、69ページの「デルへのお問い合 わせ」を参照してください。

製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト www.dell.com/jp/ をご覧ください。お住まいの地域での電話番号、または販売担当者の電話番号については、69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

保証期間中の修理と返品について

修理と返品のいずれの場合も、返送するものをす べて用意してください。

- ▼ メモ: デルに製品を返品する前に、製品のハードドライブおよびその他すべての記憶装置内のデータのバックアップを取っておいてください。機密情報、非公開情報、および個人情報はすべて削除し、CD や PC カードなどのリムーバブルメディアはすべて取り外してください。返品される製品に含まれるお客様の機密情報、非公開情報、個人情報の流出、データの損失や破壊、リムーバブルメディアの損傷や損失に関して、デルは責任を負いません。
- 1. はじめにデルの営業担当者にご連絡ください。 デルから製品返送用の RMA ナンバー (返却番号)をお知らせいたしますので梱包する箱の 外側にはっきりとよくわかるように書き込ん でください。お住まいの地域の電話番号につ いては、69 ページの「デルへのお問い合わせ」を 参照してください。


- 2. 納品書のコピーと返品理由を記入した書面を 同梱してください。
- 3. 実行したテストと Dell Diagnostics から出力されたエラーメッセージ(49ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)を記入したチェックリスト(68ページの「Diagnostics(診断)チェックリスト」を参照)のコピーを同梱してください。
- 4. クレジットで返品する場合には、返品される 品目とともにすべてのアクセサリ(電源ケー ブル、ソフトウェア、マニュアル等々)を含 みます。
- 5. 返品する製品の梱包には、元の(またはそれ と同等の)梱包材と箱を使用してください。
- ✓ メモ:送料はお客様のご負担となります。また、搬送中の紛失のリスクはお客様の責任となり、返品する製品に保険をかける場合もお客様のご負担となります。代金引換払い(Collect On Delivery = C.O.D.) は受け付けられません。
- メモ:上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けられず、返送扱いとなります。

お問い合わせになる前に

✓ メモ: お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステムによって、より迅速にサポートが受けられます。サービスタグをお尋ねする場合もあります。

サービスタグの位置

コンピュータのサービスタグは、コンピュータ底面のラベルに記載されています。



1 サービスタグ

必ず次の Diagnostics (診断) チェックリストに記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

Diagnostics (診断) チェックリスト

- 名前:
- •日付:
- •住所:
- ●電話番号:
- サービスタグナンバー(コンピュータ背面または底面のバーコードの番号):
- エクスプレスサービスコード:
- ●返品番号(デルサポート担当者から提供された場合):
- オペレーティングシステムとバージョン:
- ●周辺機器:
- 拡張カード:
- ネットワークに接続されていますか?はい/いいえ
- ◆ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ:
- •プログラムとバージョン:

オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、コンピュータの起動ファイルの内容を確認してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- エラーメッセージ、ビープコード、または診 断コード:
- ●問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

デルへのお問い合わせ

米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

メモ:インターネットに接続できない場合は、 納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製 品カタログに記載されている連絡先をご参照 ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。 サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに 異なり、国 / 地域によってはご利用いただけない サービスもございます。

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. www.dell.com/contactdell にアクセスします。
- 2. 国または地域を選択します。
- **3.** 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 4. ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。

詳細情報およびリソースの参照

必要な作業/情報

参照先

オペレーティングシステムの再インストール コンピュータの Diagnostics (診断) プログラ ムの実行、ノートパソコンシステムソフトウェ

ムの実行、ノートパソコンシステムソフトウェ アの再インストール、コンピュータ用のドラ イバおよび Readme ファイルの更新

オペレーティングシステム、周辺機器のメンテナンス、インターネット、Bluetooth®、ネットワーク、電子メールについての詳細情報の収集

ハードドライブなど、コンポーネントの新規 追加や増設によるコンピュータのアップグ レード

疲弊した部品や欠陥のある部品の再インストールや交換

『Drivers and Utilities』ディスク

『オペレーティングシステム』ディスク

✓ メモ:ドライバとマニュアルのアップデート に関しては、support.jp.dell.com をご覧くだ さい.

お使いのコンピュータのハードディスクドライブ または support.jp.dell.com/manuals にある『Dell テクノロジガイド』

support.jp.dell.com/manuals にある『サービスマニュアル』

✓ メモ:国によっては、コンピュータを開けて 部品を交換すると、保証が無効になることが あります。コンピュータの内部で作業をする 前に、保証と返品規定を確認してください。

必要な作業/情報

コンピュータの安全に関するベストプラクティス情報の収集、保証情報、契約条項(米国のみ)、安全にお使いいただくための注意事項、認可機関に関する情報、快適な使い方、エンドユーザーライセンス契約の確認

サービスタグ / エクスプレスサービスコード の確認。support.jp.dell.com またはテクニカ ルサポートに問い合わせるには、コンピュー タを特定するためのサービスタグが必要にな ります。

ドライバとダウンロードの検索 テクニカルサポートおよび製品ヘルプへのア クセス

新しく購入された製品のご注文状況の確認

一般的な質問に対する解決策と回答の参照

コンピュータの技術的変更に関する最新の アップデートや、技術者または専門知識をお 持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料 の参照

参昭先

コンピュータに同梱の安全および認可機関に関するマニュアル、および規制の順守について説明しているホームページ

(www.dell.com/regulatory_compliance)

コンピュータの背面または底面

デルサポートセンター。デルサポートセンターを 起動するには、タスクバーの アイコンをク リックします。

support.jp.dell.com

基本仕様

本項では、コンピュータのセットアップ、ドライバのアップデート、およびコンピュータのグレードの際に必要となる情報を記載します。仕様の詳細に関しては、support.jp.dell.com/manualsで包括的な仕様を参照してください。

✓ メモ: 提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの構成の詳細に関しては、スタート ② → ヘルプとサポートをクリックし、お使いのコンピュータに関する情報を表示するためのオブションを選択してください。

コンピュータモデル		メモリ		
Dell [™] Inspiron [™] 15	nspiron™ 1546 メモリ		800 MHz DDR2 SO-DIMM	
コンピュータ情	報		1 GB、2 GB、3 GB、4 GB、	
プロセッサタイプ	AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core AMD Turion™ X2 Dual-Core AMD Athlon™ X2 Dual-Core AMD Sempron™	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6 GB、および 8 GB	
システム チップセット	AMD RS780M/SB700			

通信		コネクタ		
ネットワーク アダプタ	システム基板にある 10/100 Ethernet LAN	ネットワーク アダプタ	RJ45 コネクタ 1 個	
ワイヤレス	内蔵 WLAN Mini-Card、 WiFi a/b/g/n 対応	USB	4 ピン USB 2.0 対応 コネクタ x 3	
	Bluetooth® ワイヤレス テクノロジ(オプション)	ビデオ	15 ピンコネクタ(メス)x 1	
カメラ(オプション)		ディスプレイ		
画素数	130 万画素	タイプ (アクティブ	15.6 インチ HD WLED TrueLife	
ビデオ解像度	30 fps で 640 x 480(最大)	マトリックス		
コネクタ		TFT)		
		寸法:		
オーディオ	マイク入力コネクタ x 1、 ステレオヘッドフォン /	縦幅	193.5 mm	
	スピーカーコネクタ x 1	横幅	344.2 mm	
ミニカード	ハーフサイズミニカード スロット x 1	対角線	394.1 mm	

バッテリー

タイプおよび寸法:

9 セル「スマート」リチウムイオン

奥行

76.7 mm

縦幅

20.0 mm

横幅

221.0 mm

重量

0.51 ka 11.1 VDC

電圧

6 セル「スマート」リチウハイオン

奥行

57.2 mm

縦幅

20.0 mm

横幅

205.1 mm

重量

0.35 kg

電圧

11.1 VDC

バッテリー

充電時間(概算): 4時間(コンピュータの電源

がオフの場合)

動作時間

使用状況に応じて異なる

コイン型電池

AC アダプタ

✓ メモ:お使いのコンピュータに指定された AC アダプタ以外はご使用にならないでくだ さい。コンピュータに同梱の、製品の安全 に関する情報を参照してください。

CR-2032

入力雷圧

 $100 \sim 240 \text{ VAC}$

入力電流

1.5 A

(最大)

入力周波数

 $50 \sim 60 \text{ Hz}$

出力電力

90 W

AC アダプタ

出力電流 4.62 A (連続稼動の場合)

定格出力電圧 19.5 ± 1 VDC

寸法:

高さ 16 mm

幅 70 mm

長さ 147 mm

重量 0.345 kg

(ケーブル含む)

温度範囲:

動作時 0~35℃

保管時 -30 ~ 65 ℃

寸法と重量

縦幅 $25.9 \sim 37.8 \text{ mm}$

横幅 373.5 mm

奥行 244.0 mm

重量 2.7 kg 未満に構成可能

(6 セル バッテリー 装着の場合)

コンピュータ環境

温度範囲:

動作時 0 ~ 35 ℃

保管時 -40 ~ 65 ℃

動作時

コンピュータ環境

相対湿度(最大):

10~90%(結露しないこと)

保管時 5~95% (結露しないこと)

最大振動(ユーザー環境をシミュレートするラン ダム振動スペクトラムを使用時):

動作時 0.66 GRMS

保管時(非動作時)1.3 GRMS

最大衝撃(動作時 - ハードドライブ上で Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行し、2 ミリ 秒の正弦半波パルスを使用して測定。非動作時 - ハードドライブのヘッドが固定ポジションにある状態で、2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定):

動作時 110 G

保管時 160 G

(非動作時)

コンピュータ環境

高度(最大):

動作時 -15.2 ~ 3,048 m

保管時 -15.2 ~ 10,668 m

空気中浮遊汚染 物質レベル G2 またはそれ未満 (ISA-S71.04-1985 の

定義による)

付録

Macrovision 製品通知

この製品には、米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれており、その権利は Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有しています。これらの著作権保護技術の使用は Macrovision Corporation の許可を受ける必要があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な目的でしか使用できません。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

NOM(メキシコの公式規格)に関する情報 (メキシコのみ)

メキシコの公式規格(NOM)に準拠し、この文書で説明されている装置には、次の情報が記載されます。

輸入者:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

認可モデル番号	電圧	周波数	消費電力	出力電圧	出力電流
P02F	100-240 VAC	50-60 Hz	1.5 A	19.5 ± 1 VDC	4.62 A

詳細に関しては、コンピュータに同梱の安全に関する情報をお読みください。

安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページwww.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

索引

欧字	F
A	- FTP ログイン、匿名 64
AC アダプタ	I
寸法と重量 75	ISP
C	インターネットサービスプロバイダ 12
CD の再生および作成 36	W
D	Windows
DellConnect 63 Dell DataSafe Local Backup 55	再インストール 59 Windows の再インストール 60 かな
Dell Diagnostics(診断)プログラム 49 Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) 53	(1)
Dell テクノロジガイド	インターネット接続 12
詳細情報 70	え
Diagnostics (診断) チェックリスト 68	エネルギー
DVD、再生および作成 36	節約 37

か

カスタマイズ デスクトップ **37**

電源設定 37

カスタマーサービス 63

<

空気の流れの確保 5

こ

コンピュータの機能 **36** コンピュータのセットアップ **5**

さ

サポートサイト 世界各地 **64** サポートの電子メールアドレス **64**

L

システムの復元 **53** システムメッセージ **48** 出荷時のイメージの復元 **57** 省エネルギー **37**

せ

製品

情報および購入 65

製品の送付

返品または修理 66

セットアップの作業を開始する前に 5

そ

その他の情報の検索 ソフトウェアの機能 ソフトウェアの問題 損傷の防止 **5**

ち

チップセット 72

つ

通気の確保 5

ハードウェアの問題 T 診断 49 データのバックアップ 38 ふ デルオンラインへのアクセス 69 デルサポートサイト 64 プロセッサ 72 デルサポートセンター 47 デルへの問い合わせ 67 ヘルプ 電源タップ、使い方 6 サポートの依頼 62 雷子メールアドレス ほ テクニカルサポート 64 保証、返品 66 لح め ドライバおよびダウンロード 71 メモリのサポート 72 ね メモリの問題 ネットワーク接続 解決 43 修正 41 ゆ は 有線ネットワーク接続 7 バックアップ IJ 作成 38 ハードウェアに関するトラブルシューティング 49 リハース、その他の情報 70



Printed in China.
Printed on Recycled Paper.

www.dell.com/jp | support.jp.dell.com

